使用说明书

智能型变频恒压供水模糊控制器

Fuzzy Intelligent Controller

DB-2100 系列

北京富莱时代科技有限公司



DB-2100 系列恒压供水模糊控制器

Fuzzy Intelligent Controller

使用手册 (Ver 5.1)

一、	 	3
1.1	说明	
1.2	控制器特点	3
1.3	技术指标	4
二、	电气安装	4
2.1	端子功能	
2.2	供水控制器基本接线图	6
2.3	标准变量泵固定方式(C-18=0)接线图示例(见 14 页)	7
2.4	标准变量泵循环方式(C-18=1)接线图示例(见 15 页)	
2.5	消防 A 型 (C-18=2) 接线图示例(见 16 页)	7
2.6	消防 B 型 (C-18=3) 接线图示例(见 17 页)	
2.7	消防 C 型 (C-18=4) 接线图示例(见 18 页)	7
2.8	消防 E 型 (C-18=6) 接线图示例(见 19 页)	7
2.9	消防 F 型(C-18=7)接线图示例(见 20 页)	7
三、	软件说明	8
3.1	功能参数表及说明	
3.2	操作面板	
3.3	按键功能及显示	
3.3.		
3.3.2		
3.3.3 3.3.4		
四、	安装与调试	
4.1	安装	
4.2	调试指导	
4.2.1		
4.2.2 4.2.3	- 1 77 0.00 1 140 2 20.00 11.	
	- H-74 VVG- 1 H4 2 3 X 12 IL	21

-					
	比京富	莱时	代科技	有	限公

六、	产品系列	23
5.2.2	手动巡检	23
5.2.1	自动定时巡检	23
5.2	定时消防巡检说明	23
5.1	消防工作类型选择	22
	消防功能补充说明	



1.1 说明

本手册包含有 DB-2100□型恒压供水模糊控制器的安装、操作和配置信息。

控制器出厂时已装有所需的包括下列物品:

- DB-2100□型恒压供水模糊控制器
- 安装紧固件
- 短路块(用于远传表适配。当选用电流型压力反馈时,使用此短路块连接主控制板上的 JP1)
- 1本使用手册

远传压力表可作为选件供货。

1.2 控制器特点

功能完善:

- 在 DB-2000 的基础上增加了一个可编程多功能输入,调试更方便
- 多达80个功能参数选项、9种应用宏选择,全面满足供水用户各种复杂要求
- 采用模糊控制原理,自动优化时无需调整控制器参数(并提供用户可更改切泵条件,方便有经验 用户),响应快、精度高、泵切换时管网冲击小
- 在采用直接启动时,压力不足需要增加工频泵时,变量泵将自动降频,减小了切换冲击
- 内置实时钟(带掉电保护)。可编程压力运行时间图,多达每日8段定时高低压供水及开关机功能
- 具备水泵自动定时交换设置,提高水泵平均使用寿命
- 系统提供了二种节能工作方式,休眠功能或附属小泵功能(可变频运行)
- 控制器可选择正反馈或负反馈,负反馈时,可用于供水;正反馈时,可用于抽水保持水位。
- 增加锅炉补水控制,泄压阀压力区间控制选择
- 故障自动复位机制,延时可调
- 变频器故障后,可选择自动转入工频运行(压力区间控制)
- 在线编程功能,大大方便调试
- 完善的密匙功能(需要另外向厂家垂询)

适应性强:


- 多达5台主泵,每台主泵均可设为循环软起动或直接启动,配置灵活,可编程输出(与第5台主 泵复用)
- 功率输出点为继电器,可接交直流负载(可接降压或软启动器)。

可靠性高

- 模拟和数字信号全部采用光隔离,全面提高电磁兼容性
- 采用开关电源供电,具有宽电压适用范围

结构先进

- 通过智能数字面板的操控和显示节省大量按钮开关和指示灯,更经济
- 器件采用先进的 SMT (表面贴装) 工艺



1.3 技术指标

	项目	内 容
	输入电压范围	100V~300V
电源	额定频率	50 / 60HZ
	额定功耗	5W
	数字控制信号输出	隔离集电极开路输出,50mA/30V
数字端子	+5V 传感器电源最大供电电流	30mA
	继电器触点容量	5A / 250V(AC)或 5A / 30V(DC)
模拟端子	P1 采样分辨率	5V / 10BIT
	VRC 分辨率/最大负载电流	0.5% / 10mA
	环境温度	−10℃~70℃
环境条件	环境湿度	90%以下(无水珠凝结)
	振动	0. 6g以下
外形尺寸	长×宽×深(mm)	96×96×100
重量		0.6 kg

二、电气安装

2.1 端子功能

1	+5V		17	COM	 9	B1
2	GND		18	B5	10	D1
3	P1		19	D5	11	B2
4	VRC		20	FAULT	12	D2
5	ALM		21	RUN	13	B3
6	LA		22	CM	14	D3
7	FIRE		23	L	15	B4
8	S1	L	24	N	 16	D4

端子排共有 24 个接线端子.各端子功能说明如下:

● RUN (数字输出)

为继电器输出。

此信号在变频器休眠、软起动工频切换时动作。

● CM (数字输出公共端)

接控制输出信号公共端。数字输出(RUN)的公共端。

● ALM 、FIRE、LA、S1(数字输入)

ALM 用于接收故障报警信号。通常使用变频器故障报警常开端及热保护继电器常开端并联, 当有故障, ALM 与 GND 短接时, 控制器发出报警信号, 同时关闭变频器运行信号。

FIRE 用于接收消防开关信号,为常开输入点。当 FIRE 与 GND 闭合时,控制器运行于消

防状态。

LA 用于水位监控,为常开输入点。当 LA 与 GND 短接时,全部水泵停止运行,并指示相 应故障。当 LA 与 GND 断开时,系统自动恢复运行。可以使用此输入点作为控制器的使能操 作(即起停控制)。

S1 用于可编程输入信号。当选择起停控制时,此端子可控制系统运行或停止; 当选择 PI 失效控制时,可以断开内部的闭环控制,便于系统的调试及试运行。

这些輸入端子內部已有电源(即为干輸入点),请不要在这些輸入端施加外部电压。

VRC (模拟输出)

用于输出变频器频率给定信号,接在变频器的频率控制端子上。

● P1 (模拟输入)

用于连接远传压力表或压力传感器。压力信号最好采用屏蔽电缆。

当压力表为电阻远传压力表时,中心抽头直接与 P1 端相连。

当外接标准电流信号(4-20mA)时,请使用随机配备的短路块,将主控板(板号为 MB 21) 的 JP1 短接(出厂时此短路块处于断开状态,短接后相当于在 P1 和 GND 间串联了 250 Ω 电 阻。如果压力信号改接为电压信号,需重新断开 JP1,否则会由于内阻太小而拉低输入信号)。

● +5V (内置电源)

为电阻远传压力表提供的内置电源,最大负载电流为50mA。

● GND (信号地)

接控制信号公共端。数字输入(ALM, FIRE, LA, S1)和模拟输入输出(P1, VRC)的 公共端。

I /N

控制器 220V 电源, N 接零线, L 接火线。

切忌不要将电源接至 380V 线电压上, 否则将导致开关电源损坏。

FAULT

控制器报警输出端子。采用继电器(触点容量 5A/250V 交流或 5A/30V 直流)常开输出。 由于内置灭弧装置,这些触点(全部的继电器输出点)断开时仍然有 0.5mA 的漏电流。此 电流不足干使接触器吸合, 但是如果负载是消耗电流极小的指示灯(如氖泡), 可能会微微发 亮,此时可在指示灯两端并联一个旁路电容(0.1 µ F / 600V)。

• B1,B2,B3,B4,B5, D1,D2,D3,D4,D5

共 10 点,为变频 (B1~B5)、工频 (D1~D5) 控制接点,其公共端为 COM,可直接驱动 接触器线圈(触点容量 5A/250V 交流或 5A/30V 直流)。变频接点之间是互锁的,即在任何情 况下,只有一个变频控制接点接通。对于同一台电机,变频接点与工频接点也是互锁的,即对 于同一台电机,变频接点与工频接点只有一个控制接点接通。

另外, B5、D5 还可以作为独立的可编程输出点。

对于循环软起的用户,在系统中仍需作接触器之间的互锁。


5

COM

为泵接触器电控回路电源公共端,接 220V 火线。




2.2 供水控制器基本接线图



B1, B2, B3, B4, B5, D1, D2, D3, D4, D5, FAULT 触点容量5A/250V交流或5A/30V 直流 其中B5, D5为多功能端子

6



- 2.3 标准变量泵固定方式(C-18=0)接线图示例(见 14 页)
- 2.4 标准变量泵循环方式(C-18=1)接线图示例(见 15 页)
- 2.5 消防 A 型 (C-18=2) 接线图示例(见 16 页)
- 2.6 消防 B 型 (C-18=3) 接线图示例(见 17 页)
- 2.7 消防 C 型 (C-18=4) 接线图示例(见 18 页)
- 2.8 消防 E 型 (C-18=6) 接线图示例(见 19 页)
- 2.9 消防 F型(C-18=7)接线图示例(见 20 页)



三、软件说明

3.1 功能参数表及说明

功	能	码		参 数 值	
代码号		功能概述	取值范围	设定数据内容	出厂
	•				设置
	00	生活用水第一压力(C-18=0~1 时)	0PH	单位: Kg/cm ²	3.00
		/消防应用宏(C-18=2~8 时)时非 消防状态时,稳压压力		 注意 :	
	01	生活用水第二压力(C-18=0~1 时)	0PH	1,休眠后附属小泵压力工作	4.00
	0.	工程/仍然第二起为(0-10-0-1 年1)	0	区间为:	4.00
		/ 消防应用宏 (C-18=2~8 时) 时,		[(C-00+C-27) /2 , C-00	
		工频消防泵起泵压力		+C-2) /2]	
压力	02	消防应用宏时,消防压力或工频消	0PH	2,消防应用宏(C-18=2~8)	6.0
设定组		防泵停泵压力(C-18=2~8 时)		时	
		/ 锅炉补水泄水压力(C-18=0, 1)		● 非消防状态,工频稳压泵 压力工作区间为:	
	03	上限压力值 PH	0Pg	庶刀工作区門刀: (C-00−C-04), C-00	8.00
	03	消防应用宏非消防状态时,工频稳	0PH	[(C-00—C-04), C-00] ● 消防状态, 工频消防泵压	1.00
	04	压泵压力回差(C-18=2~8 时)	0111	力工作区间为:	1.00
		/锅炉补水泄水压力回差		[C-01, C-02]	
		(C-18=0, 1)			
	05	水泵工作下限频率	050.0	HZ	20.0
	06	水泵切换条件	0, 1	0—自动优化(C-07C-10	0
				无效)	
				1—用户自设定(C-07C-10 有效)	
切泵	07	换泵压力回差	0.0010.00	Kg/cm ² ; 采用变频恒压控	0.15
条件组		[[大龙乃[]]]	0.00	制时,加减泵的压力回差,	01.10
.4.11				防止水泵频繁起停	
	80	上限频率持续时间 TH	0.0110.00	分钟	0.40
	09	下限频率持续时间 TL	0.0110.00	分钟	0.10
	10	电磁开关切换时间 TMC	0.32.0	秒	0.5
	11	压力区间控制时,工频泵停泵延时	0.010.0	秒; 用于附属小泵、稳压	3.0
ニル	12	按拟C)建位型 DL	09.95	小泵,防止水泵频繁起停 Kg/cm ²	0.00
远传 压力表	13	模拟反馈偏置 Pb 模拟反馈增益 Pg	-99.95	Kg/cm ² ,即满量程	10.00
止刀衣	15	(天)外区 例 恒 正 F Y	99.95	负值时,控制器为正反馈	0
	14	变频器额定功率	0.4280	KW	5.5
	15	变频器加减速时间	2.0100.0	秒(指达到 50HZ 所需时间)	10.0
变频器	16	模拟输出切换	0, 1	频率给定信号 (VRC 端子):	0
属性组				0— 05V	
	47	4# 40(+ A + () 1/4 - A + () A	40 405	1— 010V	100
	17	模拟输出增益微调	40105	%	100

▲北京	富莱时位	代科技有限公司			
	18	应用宏选择	08	0— 标准直接起停型 1—标准循环软起型 2—A型(全变频消防Ⅱ型) 3—B型(全变频消防Ⅲ型) 4—C型(智能消防型) 5—D型(保留) 6—E型(消防火拴Ⅱ型) 7—F型(消防火拴Ⅲ型) 8—G型(消防火拴Ⅲ型)	1
	19	1#泵属性 <i>注:①</i>		★C-18=0、1(标准型)时: 0—未使用	
	20	2# 泵属性 <i>注: ①</i>		1—使用为主泵 2—保留	
泵属性 组	21	3#泵属性 <i>注: ①</i>	02	★C-18=2~8(消防型)时: 0—未使用	1
	22	4# 泵属性 <i>注: ①</i>		1—稳压泵 2—消防泵	
	23	5#泵 (或 B5、D5 触点)属性 注: ②	03	★C-18=0、1(标准型)时: 0—未使用 1—使用为主泵 2—B5 为下限压力报警 3—B5 为工频附属小泵、 D5 为泄压电磁、电动阀 4—B5 为变频附属小泵、 D5 为泄压电磁、电动阀 5—B5 无效 D5 为常二压力同步输出(即设定为第二压力时闭合) ★C-18=2~8(消防型)时: 0~1一未使用 2—B5 为消防应答输出、 D5 为泄压电磁、电动阀 3—B5 为工频稳压小泵(消防 A、E型)/工频附属小泵(消防 B、C型) D5 为泄压电磁、电动阀 4—B5 为工频稳压小泵(消防 E型)/变频稳压小泵(消防 A型)/变频附属小泵(消防 B、C型)	1
	24	休眠功能选择	0, 1	0—无效,1—有效	0

0.1...10.0

9

0...PH

0...PH

ΗZ

分钟

Kg/cm²

Kg/cm²

注意: 为了增加休眠的时间,减少休眠次

数,在休眠前维持最长3分钟较高压力:

设定压力+休眠前压力增量。

休眠状态判断频率 0...50.0

25

26

27

28


休眠

功能组

休眠延时

唤醒压力阀值

休眠前压力增量



	29	实际时间	023.59	可设定	*
	30	定时运行图选择	0,28	0 — 无效, 28 — 使用段数	0
	31	第1运行时段起始时间	023.59	小时.分钟	5.30
	32	第1运行时段状态选择	0, 1, 2	0—关机,1—第一压力,2—第二压力	1
	33	第2运行时段起始时间	023.59		7.00
	34	第2运行时段状态选择	0, 1, 2		2
	35	第3运行时段起始时间	023.59		8.00
	36	第3运行时段状态选择	0, 1, 2		1
	37	第4运行时段起始时间	023.59		11.00
运行时	38	第4运行时段状态选择	0, 1, 2	注意:	2
间图组	39	第5运行时段起始时间	023.59	1,此功能仅用于生活用水应用宏中	12.30
	40	第5运行时段状态选择	0, 1, 2	(C-18=0~1),消防型无效	1
	41	第6运行时段起始时间	023.59	2, 在采用时间运行图时, 时间为 24	17.00
	42	第6运行时段状态选择	0, 1, 2	小时制,从第一运行段开始的时间应	2
	43	第7运行时段起始时间	023.59	从小到大设定,否则会产生不可预想	22.00
	44	第7运行时段状态选择	0, 1, 2	的结果。	1
	45	第8运行时段起始时间	023.59		23.59
	46	第8运行时段状态选择	0, 1, 2		0
定时	47	自动定时交换时间间隔	0.099.0	0.0—无效	0.0
换泵				0.199.0—交换间隔时间(小时)	
功能组	48	自动定时交换计时器	099.99	小时.分钟,距换泵点倒计时	只读
	49	当前首先起动泵号	15		1
系统	50	键盘锁定	03	0—不锁定	0
设定				1—锁定代码设定 2—全部锁定	
功能组				3—全部锁定(压力、运行时间图除外)	
93 110211	51	数据初始化 注: ①	0, 1	1—用出厂设定值初始化参数	0
	52	保留 保留	0, 1	为密码、密匙功能保留	,
	~			为证的、证是为能体由	
	55				
故障	56	ALM 输入信号功能	0, 1	0—有效时控制器关断全部输出点	0
处理				1—有效时仅关断变频器输出,系统工	
功能组			0.0.10.0	频继续运行,AUTO 指示灯闪烁	
	57	自动复位选择	0.0~10.0	0.0 —自动复位功能无效	0.0
	58	수대생사사다 (그 175	0.0	0.1~10.0—自动复位延迟时间(分钟)	0.0
	50	定时巡检时间间隔	999.9	0.0—无效	0.0
	59	定时巡检计时器	0999.9	0.1999.9—巡检间隔时间(小时) 小时,距巡检时间倒计时	
	60	每台泵巡检时间选择	0.110.0	分钟 分钟	3.0
消防	61	巡检时报警选择	0.010.0	0.0 — 无效	0.0
功能组	٠.	を 回 1 1 K 目 201十	0.0	0.110.0—报警提示时间(分钟)	5.5
· >> 140-YII	62	软件激发消防状态选择	0, 1	0—无效	0
		V.11 04/2/111/4 V.0.201T		1—无消防信号时失压,进入消防状态	-
	63	FIRE 输入信号工作方式	0, 1	0—触发方式(消防信号保持)	0
				1—电平方式(消防信号不保持)	

25.0

1.0

2.00

0.00

业京富莱时代科技有限公司

	64	变频巡检压力选择	0, 1	0—无压巡检(变频器运行于下限频率) (1—按稳压压力巡检	0
超压选项	65	超压判定延时	0.15.0	秒	1.0
	66	超压报警选择	01	0—报警 1—不报警	0
反馈滤波	71	模拟量滤波系数	1100	毫秒,远传表反馈压力滤波时间 3	30
	74	休眠唤醒延时	0.010.0	分钟 (0.0
扩展功能选项	75	显示器 II 显示选择 (自动运行时)	04	0—变频器设定频率 1—时间 2—定时运行图段号 3—设定压力 4—显示时间上面 hour:min,下面 0.sec	0
	77	下限压力值	09.95	单位: Kg/cm ²	5.00
	79	智能降频选择		(此选择应用宏选择为 0 时有效) 0—否; 1—是	1
	80	S1 多功能输入选择		0—端子功能失效 1—起停选择 2—PI 失效选择	0


注: ①泵属性组 C-18~C-23、数据初始化 C-51 功能代码在自动状态下不能修改,必须在手动状态 下方能变更,修改后请断电后重新上电。泵属性应与电器配线相适应,请不要设定错误。

3.2 操作面板

3.3 按键功能及显示

PRG 编程键。进入或退出编程状态,并且通过 LED 指示。

MON 监控键。在非编程状态时,可进入手动状态。在编程状态时,用于参数读出或存储。



北京富莱时代科技有限公司

<

★<转换键。在自动状态时,用于显示器Ⅱ内容转换。在手动状态时,用于选择起停方式号选择。 在编程状态时,用于代码层的组切换及参数层的小时修改。

△上升键。在自动状态时,用于显示器 I 内容转换。在编程状态时,用于增加代码号或数据。在 手动状态时,用于选定泵的起动。

▽下降键。在编程状态时,用于减少代码号或数据。在手动状态时,用于选定泵的停止。

MON+△手动巡检。在控制器工作在消防型时,用于手动巡检。

显示器 [。用于反馈压力或设定压力显示。

显示器Ⅱ。在自动状态时,显示变频器给定频率、时间、定时运行图段号、设定压力(此显示内容 可以动态切换,还可以通过代码 C-75 选择)。在手动状态时,显示变频器给定频率或预选起停方式号。 在编程状态时,显示代码号或参数。系统故障时显示故障代码。

显示器 [、][显示内容通过控制器状态及显示方式(如闪烁、小数点位置等)予以区分(见3.3.1~3.3.3)。

AUTO、MON、PRG 指示灯。用于指示控制器状态。系统停止时,状态指示灯闪烁。

Inv、Sleep、Fire 指示灯。用于指示相应状态。消防巡检时,Fire 指示灯闪烁。

1#、2#、3#、4#、5#指示灯。用于指示水泵状态。1#~5#有红绿两色。在循环软起状态时,绿灯 亮时,表示此泵工作于变频状态即变量泵,红灯亮时,表示此泵工作于工频状态即定量泵。

手动状态 3.3.1

控制器上电时即设定为自动状态,在上电 30 秒钟之内按 MON 键 2 秒钟后,系统进入手动状态, 手动指示灯亮。若上电后超过30秒钟,则无法再进入手动状态。若想恢复自动状态需要重新上电。

请在首次上电后, 进入编程状态, 按实际系统配置代码参数, 以便在自动状态下正常运行。

进入手动状态后,首先处于频率调试状态,按△或▽键,可以改变变频器的给定频率(XX.X)。 采用非线性键盘, 按的时间越长, 变化速度越快。

处于频率调试状态时,按<<键,进入手动切泵状态,即在可能的起停方式号(XX: b-直接起停 时的变量泵号、b1~b5一变量泵号、d1~d5一定量泵号)之间转换。例如在循环软起时,如果有一台工 作于变量泵时,其余设置为变量泵的泵号将不能通过变频方式起动,仅能直接起停,只有变频器停止 后,这些泵才能选择变频或直接起停。另外,如果预使某台变量泵切换到工频泵,只有此变量泵达到 50.0HZ 后,才出现相应工频泵号,此时的切换将自动加入参数所设置的延时。按△或▽键可以起停 相应的泵号。当松开手动切泵所使用的按键5秒钟后,自动退出手动切泵状态,恢复频率调试状态。 当键盘全部锁定后, 无法进行上述操作。

自动状态 3.3.2

控制器每次上电时即设定为自动状态,自动指示灯亮。

当定时运行图无效时,设定压力受控于端子。当选择定时运行图后,设定压力受控于运行时段状 态预设。当消防开关信号有效时,设定压力为消防压力(无论定时运行图有效与否)。

自动状态时,通过显示器Ⅰ可观察反馈压力或设定压力(闪烁)(通过区键转换显示内容),通过显 示器Ⅱ可观察变频器给定频率(XX.X)、时间(XX.XX)、定时运行图段号(X)、设定压力(通过<< 键转换显示内容)。

INV 红色指示灯点亮表示变量泵运行。

系统提供了二种节能工作方式,并且只能二者取其一:选择休眠状态有效时,当 C-23 ≤ 2 时,

如果此时仅有变量泵工作,并且在休眠判断频率(C-25)持续运行超过休眠延时(C-26)(即满足休 眠条件后), Sleep 指示灯点亮, 所有泵停止; 当 C-23 ≥ 3 时, 满足休眠条件后, 则停止变量泵, 启 动附属小泵,5#绿色指示灯点亮,选择工频附属小泵受控于压力区间[(C-00+C-27)/2,C-00+C-2) /2],选择变频附属小泵压力设定值为(C-00+C-27)/2。为了增加休眠的时间,减少休眠次数,可以 选择休眠前压力增量(C-28),在休眠前维持最长5分钟较高压力:设定压力(C-00)+休眠前压力 增量(C-28), 当压力达到此压力时系统才进入休眠状态。处于休眠状态时设定压力为 0.00 Kg/cm², 当压力小于唤醒压力阀值(C-27)时,等待休眠唤醒延时(C-74)后退出休眠状态。

自动交换时间间隔设定用于均衡水泵使用率以及防止水泵锈蚀。此时间为实际时间差,无论系统 是否上电。当达到此运行时间间隔后,控制器将自动更改当前首先起动泵号(C-49),如果此泵处于 停机状态,系统将自动停止运行时间最长的水泵,并起动此泵。

为了减小工频泵直接起动时压力过冲及对管网的冲击,对于系统需要直接启动工频泵(C-18=0) 时,变量泵将自动降频(如果实际压力与设定压力相差很大,变量泵将维持50HZ),待降至频率下限 时,相应的工频泵直接起动。

3.3.3 编程状态

在非编程状态时,按PRG键后,PRG指示灯点亮,系统进入编程状态的代码层,此时可通过<<(组 间变化)、 △或▽ (组内变化) 更改代码号(C—XX)。更改代码号时,应采用点按式。

可按MON键进入参数层,△或▽修改参数值,<<修改小时。采用非线性键盘,按的时间越长,变 化速度越快。当键盘锁定后,除代码 C-50 外都无法修改。

按MON 键存储参数,如果参数经过修改,将交叉显示代码号和参数值,并返回代码层。

按 PRG 键后,系统退出编程状态,PRG 指示灯熄灭。

注意: 泵属性组 C-18~C-23、数据初始化 C-51 功能代码在自动状态下不能修改,需进入手动状态修 改。

3.3.4 故障状态


.O. ¬ IXIPF // \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
故障名称	显示	故障处理对策
外部故障	EE	确定是变频器故障还是热继电器动作
传感器故障	E – P 1	检查传感器及其连线,同时检查水泵是否工作正常
压力超限	E-OU	当反馈压力超过上限压力(C-03)并维持代码(C-65)超压判定延时,报警并关断输出。代码(C-66)可以选择此功能是否有效。 检查水泵工作状况、控制器压力设定或远传表断线,可选择自动复位或手动复位。(消防信号有效时,压力超限故障无效)
水位过低	E – LA	水位正常后,自动恢复
参数错误	E – XX	检查相应代码 C-XX,系统调试好请记录所设定的参数备查
CPU 自检错误	ECPU	重新上电,如再次出现此故障,与厂家联系


当故障源不能自动恢复时,取消故障源后,按《健可以退出故障状态;重新上电也可以退出故障状 态。


☆锅炉补水说明:


对于锅炉补水可选择 D5 接点作为泄压输出, 当水压高于 C-2 设定的压力时, 延时 2 秒后 D5 接通, 当水压低于 [C-2 设定的压力-C-4 泄水压力回差] 时, D5 断开。




















四、安装与调试

4.1 安装

控制器采用国际标准尺寸机壳,安装时在控制柜前面板上开一个 92×92mm(公差为 ±0.5)的方孔,镶嵌于前柜板上后,用随机的紧固件锁定。

维修控制器时,可将控制器面板连同机芯拔出,无需拆卸连线。

4.2 调试指导

4.2.1 初步参数设定

- 1. 确定泵属性组参数 (C-18~C-23)。
- 2. 如果需要运行时间图,可以填写运行时间图组(C-29~C-46),首先调校时钟(C-29),然后确定运行图段数(C-30)并填写起始时间及相应状态。出厂设置为 8 段区分高低峰用水(用第一、二压力区分)及夜间关机(如有附属小泵,则此时仅小泵运行)的时间图。起始时间应从小到大依次排列,例如:仅有 2 段的运行时间图,如果 0:00~5:30 间关机,则 C-31=0.00、C-32=0、C-33=5.30:如果 23:59~5:30 间关机,则 C-31=5.30、C-33=23.59,C-34=0。
- 3. 确定变频器属性组参数(C-14~C-17)。
- 4. 确定休眠参数(C-24~C-28)、定时换泵参数(C-47~C-49)、消防参数(C-58~C-63)等。

4.2.2 手动状态下的参数修正

- 1. 修正远传压力表参数(C-12~C-13),当压力表指示为零时,调整 Pb,使反馈压力显示为零;增加水压(达到满量程的 1/3 以上),调整 Pg,使反馈压力显示于实际相符。
- 2. 修正水泵工作下限频率(C-05),此频率为单台水泵不出水的临界频率。

4.2.3 自动状态下的参数修正

- 1. 变频器加减速时间(C-15)参数直接影响控制器性能,如果自动运行状态中,如果变频器实际频率变化滞后于控制器给定频率,应调整参数 C-15 以保证同步。
- 2. 如果水泵切换条件为用户自设定(即 C-06=1),在保证系统不振荡的条件下,适当减小上、下限频率持续时间。

五、消防功能补充说明

稳压泵组(或生活泵组)和消防泵组的工作方式、消防泵的巡检方式通过通过应用宏选择(C-18),在选为消防功能是时 B5, D5 输出点不能连接主泵,因此主泵最多为 4 个。

激发消防状态有 2 种方式,通过 FIRE 端子激发或选择失压时软件消防功能(c-62=1,当所有稳压 泵都运行到最大工况后,压力仍然达不到设定压力,经过加泵延时后进入消防状态。此功能通常仅用于消防专用系统中)。进入消防状态后,在自动方式下 Fire 指示灯点亮,对于通过 FIRE 端子触发或择软件激发进入消防状态的,退出消防状态只能通过重新上电;对于通过 FIRE 端子电平方式进入消防状态的,FIRE 端子电平无效时,自动退出消防状态。

北京富莱时代科技有限公司

对于采用主泵稳压的消防类型(消防 B、C 型), B5 可以选择为附属小泵。非消防状态时稳压泵可定时换泵,并可选择休眠,在休眠时 B5 附属小泵可选择工作于工频或变频。这些消防类型可以很好满足生活消防共用系统。

对于采用小泵稳压的消防类型(消防 A、E 型), B5 稳压小泵可选择工作于工频或变频。这些消防 类型仅用于消防专用系统。

5.1 消防工作类型选择

消防A型(全变频消防Ⅰ型):

消防信号无效时,稳压小泵有效时受压力区间控制(C-00-C-04 为起泵压力,C-00 为停泵压力)。消防信号有效后,稳压小泵停止工作,启动消防泵组并变频运行在消防压力(C-02)上。

消防泵巡检方式采用变频无压巡检,变频器运行于下限频率(C-05)。

泄压阀在压力超过上限压力(C-03)时打开。

☆ 1~4 #主泵只能设为消防泵,消防泵变频循环软起。稳压小泵可选择工作于工频或变频。

消防B型(全变频消防Ⅱ型):

消防信号无效时, 稳压泵组工作, 工作方式同生活供水。

消防信号有效后,稳压泵组停止工作,启动消防泵组并变频运行在消防压力(C-02)上。

消防泵巡检方式采用变频无压巡检, 变频器运行于下限频率 (C-05)。

泄压阀在压力超过上限压力(C-03)时打开。

☆1~4#主泵可设为稳压泵或消防泵,稳压泵、消防泵变频循环软起。

消防 C型(智能消防型):

消防信号无效时,稳压泵组变频运行,工作方式同生活供水。

消防信号有效后,稳压泵组停止工作,消防泵设计成压力区间控制(C-01 为起泵压力,C-02 为停泵压力),当压力低于起泵压力(C-01)时,延时上限维持时间TH(C-08),依次启动有效的消防泵;当压力高于停泵压力(C-02)时,延时下限维持时间TL(C-09),依次关闭正在运行的消防泵。

消防泵巡检方式采用工频无压巡检,既泄压阀开启。

泄压阀在压力超过上限压力(C-03)时打开。

☆1~4#主泵可设为稳压泵或消防泵,稳压泵变频循环软起,消防泵工频运行。

消防方式 E(消防火拴 Ⅰ型):

消防信号无效时,稳压小泵有效时受压力区间控制(C-00-C-04 为起泵压力,C-00 为停泵压力)。 消防信号有效时,消防泵设计成压力区间控制(C-01 为起泵压力,C-02 停切泵压力),当压力低于 起泵压力(C-01)时,延时上限维持时间 TH(C-08),依次启动有效的消防泵;当压力高于停泵压力 (C-02)时,延时下限维持时间 TL(C-09),依次关闭正在运行的消防泵。

巡检时,首先打开泄压阀(可以选择电动阀或电磁阀)。巡检时消防泵仍受压力区间控制(C-01为起泵压力,C-02为停泵压力)。

☆1~4#主泵只能设为消防泵,所有泵工频运行。

消防方式 F(消防火拴Ⅱ型):

消防信号无效时,稳压主泵受压力区间控制(C-00-C-04为起泵压力,C-00为停泵压力)。

北京富莱时代科技有限公司

消防信号有效时,消防泵设计成压力区间控制(C-01 为起泵压力,C-02 为停泵压力),当压力低于起泵压力(C-01)时,延时上限维持时间 TH(C-08),依次启动有效的消防泵;当压力高于停泵压力(C-02)时,延时下限维持时间 TL(C-09),依次关闭正在运行的消防泵。

巡检时,首先打开泄压阀(可以选择电动阀或电磁阀)。巡检时消防泵仍受压力区间控制(C-01为起泵压力,C-02为停泵压力)。

☆1~4#主泵可设为稳压泵或消防泵,所有泵工频运行。

● 消防方式 G(消防火拴Ⅲ型):

消防信号无效时,主泵受压力区间控制(C-00-C-04为起泵压力,C-00为停泵压力)。

消防信号有效时,主泵设计成压力区间控制(C-01 为起泵压力,C-02 为停泵压力),当压力低于起泵压力(C-01)时,延时上限维持时间 TH(C-08),依次启动有效的消防泵;当压力高于停泵压力(C-02)时,延时下限维持时间 TL(C-09),依次关闭正在运行的消防泵。

在此系统中,无需巡检,可将水泵定时交换打开,则每个泵都能均匀使用。

☆1~4#泵均可设为主泵(稳压/消防共用),此时C19~22选2时该泵有效,所有泵工频运行。

5.2 定时消防巡检说明

巡检开始前,先打开泄压阀并等待压力下降至 C-01 以下(最长等待 10 秒),这样可防止采用电动阀时超压。当泄压阀采用电动阀时,可通过在 D5 输出点上连接接触器,使用其常开、常闭点分别控制电动阀的开启、关闭。当泄压阀采用电磁阀时,可直接与 D5 输出点相连。

变频消防泵当采用变频无压巡检(C-64=0)时,变频器运行于下限频率(C-05);当采用变频稳压压力巡检(C-64=1)时,变频器按恒压闭环运行。工频消防泵采用工频巡检,在巡检时,工频消防泵仍然受控于压力区间。

5.2.1 自动定时巡检

当消防定量泵定时巡检间隔(由 C-58 设置)到时, Fire 指示灯闪烁,报警继电器闭合一定时间(由 C-61 设置),通知值班人员,每台消防泵运转一定时间(由 C-60 设置),泄压阀可以在消防泵运转时就打开。巡检后定时清零。距巡检时间剩余时间可通过 C-59 查询。

5.2.2 手动巡检

连续按 MON+ 5 秒钟,系统进入手动巡检状态,此时巡检自动进行。巡检后定时清零。

六、产品系列

☆ DB-2100A 型: 智能单泵型

全部继电器输出点无效。端子 B1、B2、B3、B4、B5、D1、D2、D3、D4、D5、FAULT 无效。变频器输出直接与电机相连,中间无需连接接触器。

☆ DB-2100C 型: 智能循环型

当配置为标准直接起停型时,可构成 1 个变量泵 + 5 个定量主泵、或 1 个变量泵 + 4 个定量主泵 + 1 个附属小泵的生活用水控制系统。

当配置为标准循环软起型时,可构成 5 个变量主泵、或 4 个变量泵+1 个附属小泵的生活用水 控制系统。

当配置为消防型时,可构成4泵循环软启动或直接启动的消防专用或消防生活共用控制系统。



北京富莱时代科技有限公司

地址:北京市西城区展览馆路 12号

网址: www.fly1234.com

技术支持热线: 8610-68330968